



LA GAMME LA PLUS COMPLETE DE FILS A VIGNE

Tension à la pose max

Ø / section mm / mm ²	FILAR 400	FILAR CLASSIC	FILAR 800	FILAR AL 900	FILAR HR	FILAR AL 1200 ECO	FILAR AL 1500
	Tension à la pose en kg						
1,6 / 2,010	40	45	//	//	76	//	148
1,8 / 2,544	50	58	87	100	107	137	184
2,0 / 3,141	59	72	104	123	135	142	229
2,2 / 3,801	71	89	131	148	162	209	275
2,4 / 4,524	86	103	//	//	//	//	//
2,5 / 4,908	//	//	160	192	201	268	357
2,7 / 5,726	109	131	204	//	240	//	//
2,8 / 6,157	//	//	//	241	//	338	449
3,0 / 7,069	134	163	265	//	292		//
3,1 / 7,547	//	//	//	295	//	412	551
3,4 / 9,079	168	//	//	//	//		//
3,5 / 9,621	//	222	352	375	375	540	698
3,9 / 11,94	215	//		//			//
4,0 / 12,56	//	290		490			912
4,4 / 15,20	274	//		//			//
4,5 / 15,90	//	366		620			1.157
4,9 / 18,85	339	//					//
5,0 / 19,63	//	452					1.427
5,4 / 22,85	405	//					
5,5 / 23,75	//	546					
5,9 / 27,34	476	//					
6,0 / 28,27	//	650					
6,4 / 32,16	600	//					
6,5 / 33,18	//	763					
7,0 / 38,48	770						



MAZZOLENI
TRAFILERIE BERGAMASCHE

via Ponte Pietra, 2 Bergamo ITALIE - tel +39035 211004 - fax +39035 249402 - info.tb@mazzoleni.it - www.mazzoleni.it
en France: Philippe Zucchini tel. 04 42 60 95 41 - fax 04 42 26 62 23 - port. 07 62 63 19 61 svpm@aliceadsl.fr

INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI DES FILS EN COURONNES TRANCANNEES

- 1) Utiliser des moyens de protection personnelle afin de dérouler et utiliser le fil en toute sécurité.
 - 2) Placer la couronne sur le dévidoir sans couper les ligatures.
 - 3) Bloquer les parties mobiles du dévidoir contre l'intérieur de la couronne.
 - 4) Placer le contre-plateau supérieur ou les plaques de blocage du dévidoir sur la partie supérieure de la couronne et vérifier l'alignement.
 - 5) Couper et enlever les ligatures.
 - 6) Commencer à dérouler par le bout du fil indiqué par l'étiquette FILAR.
 - 7) Utiliser le frein du dévidoir pour éviter tout risque d'emmêlement.
 - 8) Utiliser le guide-fil en matière plastique sur piquets métalliques pour éviter la détérioration des fils par frottement.
-

INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI DES FILS EN ROQUETTES METALLIQUES

- 1) Utiliser des moyens de protection personnelle afin de dérouler et utiliser le fil en toute sécurité.
- 2) Placer la roquette sur le dévidoir, bloquer les parties mobiles du dévidoir contre l'intérieur de la roquette et commencer à dérouler par le bout du fil indiqué par l'étiquette FILAR.
- 3) Utiliser le frein du dévidoir pour éviter tout risque d'emmêlement.
- 4) Utiliser le guide-fil en matière plastique sur piquets métalliques pour éviter la détérioration des fils par frottement.